



Uwagi:

1. Wymieniać całą instalację przewodami YDYp3,4 x1,5 mm² w/t i YDYp 3x2,5 mm² w/t (oświetl +gn. wtyk.)
2. W łazience stosować wyłącznie osprzęt szczelny
3. Włz - ist., dobry wykon. przewodem YDY 3x4 mm²
4. Osprzęt mocować na wysok. jak zaznaczono na szkicu

Remont mieszkania Naruszewicza 16/2 Rys. 1

Plan instalacji elektrycznej