




SŁAWOMIRA 17/24



Wskazówki

1. Wymiana WLZ i pomiar WLZ z tablicy piętrowej TP do tablicy mieszkaniowej TM.
2. Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wył. nadmiar.- prąd. S301 (w tabl. TM):
 - a) obwód gniazd kuchnia ogólne - B 16A | gniazda wtykowe
 - b) obwód gniazd kuchnia podgrzewacz wody - B 16A | zabezpieczyć wyłącznikiem
 - c) obwód gniazd kuchnia pralka - B 16A | różnicowoprądowym P302, 25A, 30mA
 - d) obwód gniazd kuchnia grzejnik - B 16A
 - e) obwód gniazd pokój - B 16A
 - f) obwód oświetleniowy i dzwonek - B 10A
3. Gniazda wtykowe montować na wysokości podanej na rysunku. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany aranżacji elementów sanitarnych dopasować do aktualnych ustaleń międzybranżowych
4. Gniazda w łazience montować na wysokości 1,1m, osprzęt w łazience szczelny IP44
5. Wyłączniki montować na wysokości 1,1m w odległości 10cm od futryny do osi wyłącznika, od strony otwieranych drzwi
6. Dzwonek elektryczny w module „S” montować w tabl. TM lub gong 230V nad drzwiami wejściowymi
7. Instalację elektryczną wykonać pod tynkiem „bezpuszkowo” przewodami 450/750V do gniazd wtykowych – YDYp 3x2,5mm², do oświetlenia - YDYp 3(4)x1,5mm².
8. Poziome odcinki instal. elektr. należy prowadzić pod rurami gazowymi w odl. co najmniej 0,1m; przy skrzyżowaniach powinny być oddalone od siebie 0,02m. Licznik energii elektr. montować zgodnie z wymogami ENEA, instalować od gazomierza w poziomie w odl. min. 1m lub pod gazomierzem w odległości minimum 0,3m.
9. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364.
10. Przed zakryciem instalację elektryczną zgłosić do odbioru DI tel. 91 4886322
11. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
12. Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne.