



#### Uwagi:

1. Wymiana instalacji w mieszkaniu w całości.  
oświetlenie wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5, gn. wtykowe - YDYp 3x 2,5 mm<sup>2</sup> w/t
2. Ogrzewanie zrealizować grzejnikami akumulacyjnymi stat. o mocy ca 1,5 kW (w pokoju)
3. Włz wykonać przewodem YDY 3x6 mm<sup>2</sup> w RL 28 p/t.
4. Osprzęt mocować na wysok. jak zaznaczono na szkicu.
5. Gniazdo wtykowe dla bojlera mocować na wysok. ca 1,8 m

Rys. 1

Remont mieszkania Wielkopolska 31/19  
Plan instalacji elektrycznej